

Bedienung des Magnetkartenlesers

Bitte beachten Sie für eine einwandfreie Funktion des Magnetkartenlesers folgende Punkte:

1. Führen Sie die Karte wie auf dem Bild 1 gerade ein.
2. Ziehen Sie nun die Karte gerade und gleichmäßig (Bild 2) bis zum Ende (Bild 3) durch.
3. Wenn die Karte wie auf Bild 4 zu früh entnommen wird kann es zu Fehlern kommen.

1



Karte gerade einführen...

2



Karte in einem Zug durchziehen...

3



Karte gerade entnehmen!

4



Karte nach oben entnehmen!

FALSCH